

Vytyčovací souřadnice IO 01 STOKA DA		
ŠACHTA	X	Y
výust	-620868.52	-1170603.03
ŠDA.1	-620857.05	-1170605.71
ŠDA.2	-620835.89	-1170617.85
ŠDA.3	-620813.67	-1170632.54
ŠDA.4	-620793.53	-1170648.50
ŠDA.5	-620800.90	-1170659.37
ŠDA.6	-620811.53	-1170657.96
ŠDA.7	-620816.76	-1170657.30

Vytyčovací souřadnice IO 02 STOKA DB		
ŠACHTA	X	Y
výust	-620858.84	-1170593.84
ŠDB.1	-620819.95	-1170620.53
ŠDB.2	-620806.70	-1170629.89
ŠDB.3	-620788.45	-1170642.99
ŠDB.4	-620786.56	-1170644.17
ŠDB.5	-620760.67	-1170661.57
ŠDB.6	-620737.69	-1170673.80

Vytyčovací souřadnice IO 03 STOKA DC		
ŠACHTA	X	Y
výust	-620543.79	-1170698.25
ŠDC.1	-620565.83	-1170680.05
ŠDC.2	-620613.33	-1170674.08
ŠDC.3	-620631.53	-1170678.01
ŠDC.4	-620684.78	-1170686.59
ŠDC.5	-620690.40	-1170689.76
ŠDC.6	-620704.14	-1170690.16
ŠDC.7	-620719.64	-1170687.92
ŠDC.8	-620730.98	-1170683.25

Vytyčovací souřadnice IO 04 STOKA DC.1		
ŠACHTA	X	Y
ŠDC.7	-620719.64	-1170687.92
ŠDC1.1	-620719.34	-1170683.06
ŠDC1.2	-620726.31	-1170678.97

Vytyčovací souřadnice IO 05 STOKA DD		
ŠACHTA	X	Y
výust	-620526.14	-1170677.72
ŠDD.1	-620513.92	-1170665.52
ŠDD.2	-620470.79	-1170671.19
ŠDD.3	-620440.87	-1170664.22
vtok	-620439.25	-1170660.97

Vytyčovací souřadnice IO 06 STOKA DE		
ŠACHTA	X	Y
ŠDE.1	-620573.82	-1170550.48
ŠDE.2	-620582.02	-1170522.24
ŠDE.3	-620586.14	-1170531.45
ŠDE.4	-620591.11	-1170552.56
ŠDE.5	-620597.00	-1170558.83

Vytyčovací souřadnice IO 07 STOKA DF		
ŠACHTA	X	Y
výust	-620001.43	-1170497.21
ŠDF.1	-620024.82	-1170502.86
ŠDF.2	-620057.44	-1170510.69
ŠDF.3	-620068.22	-1170538.14
ŠDF.4	-620090.24	-1170544.85
ŠDF.5	-620117.28	-1170546.23
ŠDF.6	-620127.85	-1170549.71
ŠDF.7a	-620129.76	-1170552.23
ŠDF.7	-620133.00	-1170577.09
ŠDF.8	-620146.87	-1170583.16
ŠDF.9	-620159.09	-1170585.05
ŠDF.10	-620183.86	-1170593.60
ŠDF.11	-620197.73	-1170599.13
ŠDF.12	-620210.37	-1170600.38
ŠDF.13	-620234.27	-1170605.24
ŠDF.14	-620267.97	-1170612.09
ŠDF.15	-620305.97	-1170621.42
ŠDF.16	-620339.96	-1170628.77
ŠDF.17	-620376.65	-1170641.27
ŠDF.18	-620394.01	-1170646.62